КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КОНТРОЛЛЕРОВ D-100,200,300,500

к сервису интернет-мониторинга Datakom RAINBOW SCADA

Облачный сервис Datakom RAINBOW SCADA является полностью бесплатным для клиентов в Украине и предусматривает подключение неограниченного количества оборудования, имеющего совместимые контроллеры Datakom. Он дает возможность удаленного управления, контроля параметров, просмотра статистики и логов через интернет при помощи веб-браузера или бесплатного приложения для мобильного телефона.

Подключение контроллеров к данному облачному сервису возможно при помощи следующих модулей, устанавливаемых с тыльной стороны контроллера в соответствующие разъемы:

- DATAKOM 2G модемний модуль для лінійки контролерів D-XXX MK2,3
- DATAKOM Ethernet модуль для лінійки контролерів D-100,200,300 MK2,3
- DATAKOM WIFI-Модуль для лінійки контролерів D-XXX MK2,3
- DATAKOM COMM модуль з інтерфейсами Ethernet, RS-485 та USB Host для контролерів D-500,700MK2,3

Настройка необходимых параметров может быть выполнена как с передней панели контроллера, так и через специальное бесплатное ПО Datakom Rainbow Plus, которое можно загрузить и установить по данной ссылке:

https://datakom.com.tr/rainbow-plus/497/ProductList?lang=5

При помощи данного ПО Вы можете:

1. Настроить уведомления о событиях по емейл:

Scada Configuration	Basic IP Settings Email GSM RS232 Wifi Ethemet							
Module Generator Generator Generator Analog Inputs Digital Inputs Digital Outputs Digital Outputs Digital Outputs Generation G	Smtp Port Mail Server Name Mail Account Name D500 Mail Account Password Generator 1988							
	Email							
	Address 2							

Примечание: вышеуказанные настройки почтового эккаунта и сервера для отправки сообщений менять не рекомендуется. Если Вы хотите изменить данные настройки, то ваш почтовый сервер должен поддерживать работу без шифрования.

2. Настроить уведомления по SMS и параметры Интернет соединения через 2G модем:

Scada Configuration	Basic IP Settings Email DNS GSM Ethemet RS485/RS232 Wifi
Module Generator Mains Fngine Analog Inputs Analog Outputs Digital Inputs Digital Outputs Digital Outputs Communication	Enable Image: SMS Enable Image: SMS on Mains Change Image: GPRS to RS485 Gateway Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS Commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS commands Enable Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: SMS on IP Change Image: SMS on IP Change Image: SMS on Engine Run/Stop Image: S
	SMS Phone Number No #1 No #2 No #3 No #4 No #4

Примечания: Параметры APN и номер сервисного центра обычно прописываются автоматически. Номера для SMS оповещений должны быть указаны в международном формате. Ваша СИМ карта должна иметь оплаченный пакет SMS сообщений и подключение к сети Интернет.

3. Настроить параметры Ethernet интерфейса:

File loois Language Help	
Scada Configuration	Basic IP Settings Email GSM RS232 Wifi Ethemet
Module Generator Mains Gital Inputs Digital Inputs Origital Outputs Communication Basic IP Settings Email GSM RS485/RS232 Wifi Ethemet	Ethemet Ethemet to RS485 Gateway Enable IP Address Network IP 0 ÷ . 0 ÷ . 0 ÷ . 0 ÷ Gateway IP 0 ÷ . 0 ÷ . 0 ÷ . 0 ÷ Subnet Mask 255 ÷ . 255 ÷ . 255 ÷ . 0 ÷

Примечания: Если в адресе и Gateway указаны нули, то присвоение адреса производится с локального DHCP сервера.

Внимание: Во избежание проблем с «зависанием» контроллера или проблемами с надежностью связи, Ethernet соединение должно быть выделено в отдельную виртуальную сеть (VLAN) или в отдельную физическую подсеть на роутере.

4. Настроить параметры WIFI модуля:

The loois canguage theip										
Scada Configuration	Basic	IP Settings	Email	DNS	GSM	Ethernet	RS485/RS232	Wifi		
	WI	EI								
. Generator		ГІ								
				Γ						
		SSID								
				Γ						
		Wift Passwor	a	L						
⊡ ·· Digital Inputs										
- Communication										
Basic										
···· IP Settings										
Email										
DNS										
GSM										
Ethernet										
RS485/RS232										
Wifi										

5. Настроить адрес сервера Rainbow Scada (wss1.datakom.com.tr):

File Tools Language Help Scada Configuration Basic IP Settings Email DNS GSM Ethemet RS485 • Mains • Engine • Analog Inputs • Digital Outputs • Digital Outputs • Communication • Basic • IP Settings • Communication • Basic • Communication • Basic • Reinbew User IP Mask IP #1 255 . 0 . IP #3 0 0 . 0	Rainbow Plus(Version	n 3.4)		
Scada Configuration Basic IP Settings Email DNS GSM Ethemet RS485 • Mains • Origine • Analog Inputs • Digital Inputs • Digital Outputs • Origital Outputs • Origital Outputs • Communication • Basic • IP Settings • Email • DNS • GSM • Ethemet • RS485 • Synchronization • Synchronization • Remet • RS485 • Synchronization • Address #1 • wss1.datakom.com.tr • Pot • 90 • • 90 • • Address #2 • • • • • • • • • • • • • • •	File Tools Langu	age Help		
 Module Generator Mains Engine Analog Inputs Digital Inputs Digital Outputs Communication Basic IP Settings Email DNS GSM Ethemet RS485 Synchronization Rainbow Server Address #1 wss1.datakom.com.tr- Pot 90 ↓	Scada Configur	ation	Basic IP Settings Email DNS GSM Ethemet RS485	
Address #1 wss1.datakom.com.tr Port 90 Address #2 Port 90	 Module Generator Mains Engine Analog Inputs Digital Inputs Digital Outputs Communication Basic IP Settings Email DNS GSM Ethemet RS485 Synchronization 		Web Server TCP/IP Port 80 🖕 Programming Enable Programming Enable User IP Mask IP #1 255 🐑 . 255 🐑 . 0 🛫 IP #2 0 🐑 . 0 😴 . 0 😴 . 0 😴 0 🙄 . 0 🙄 IP #2 0 🐑 . 0 😴 . 0 😴 . 0 😴 IP #3 0 🐑 . 0 👽 . 0 😴 . 0 💬 Rainbow Server	
Address #2 Port 90 🚔			Address #1 wss1.datakom.com.tr Port 90 🚔	
			Address #2 Port 90 🚔	

После того, как необходимые вышеуказанные настройки выполнены и соединение контроллера с сетью Интернет установлено, то можно убедиться в том, что контроллер имеет активное соединение с сервером. Для этого на экране контроллера нужно найти раздел, соответствующий типу вашего соединения и посмотреть меняется ли число пакетов обмена с сервером Scada во времени (частота изменения зависит от предустановленных настроек частоты обмена данными).

Для модема:



Для Ethernet интерфейса:



После этого, необходимо найти на одном из экранов контроллера его уникальный номер, который будет использован для добавления устройства в сервис Rainbow Scada:



Затем, необходимо через веббраузер вашего компьютера зайти в ваш Rainbow scada account (Раздел Manage). Если такого эккаунта не имеется, то его нужно сначала зарегистрировать:

https://rm.datakom.com.tr/

https://rm.datakom.com.tr		
	Rainbow Scada Login	
	Username	
	Password 🔆	
	Login	
	Manage	
	Register	
	Password Reset	
	This application requires one of these browsers: Firefox 52+, Chrome 49+, Safari 10.1+ or IE Edge+	

Затем, добавить устройство по найденному ранее Device Unique-ID:

\leftrightarrow \rightarrow	C 🔒 https://rm.datakom.com.tr						B
Tool Help							
Welcome	Customers Users Nodes Devices O	wnership User Logs Device Logs	Below are the ta Device Password Gene	asks you can acco erator	mplish with this a	ccount	
ID	Unique-ID	Site-ID	Engine-SN	Parent	Version	Customer(s)	
3700 S	No filter applied 15000014202138AFD94F3E5C	ENGINE SITE ID		1	DK08D5 00	Techpro RootNode(s) Our_Root_Node Add Device(s) Delete Device(s)	
		Add Device by Unique-ID		×		Add Device by Unique-ID	
		Info: Enter the U	Unique-ID of the dev	vice below		Device Search	
		unque ib. [Save		Device Next	
						Device Count = 1	

Примечания:

На момент добавления, ваше устройство должно иметь активное соединение с Интернет и с сервером Rainbow Scada. Иначе устройство не будет найдено и добавлено.

Если ваше устройство уже было добавлено в какой-либо другой эккаунт на данном сервере, то оно не может быть добавлено в ваш эккаунт, пока оно не будет удалено с предыдущего эккаунта. Вопрос с удалением решается через владельца такого эккаунта, который должен отправить запрос на удаление устройства в компанию Datakom на емейл: <u>technical.support@datakom.com.tr</u>.

Каждое из устройств должно находится соответствующем node (узле). Если Node отсутствует, то его нужно создать и переместить устройство в него. Иначе устройство будет в Scada неактивно.

После того, как контроллер успешно добавлен в ваш эккаунт, вы можете зайти в основной раздел RAINBOW Scada. Это возможно сделать либо через веббраузер:



Minsk

BELARUS

Zhytomyr

Vinnytsya

Mal

Kyiv

UKRAINE

Bryansk

Poltava

Orel

Kursk

Kharkiv

Lipetsk

Voronezh

Или через мобильное приложение для мобильного телефона:

CZECH REPUBLIC

Szczecin

SU

rague

Berlin

Olsztyn

Warsaw

Białystok

Brest

Lviv

Lutsk

Bydgoszcz

Poznań

Wrocław

Králové

POLAND

Crace

http://www.datakom.com.tr/

Leeuwarden

NETHERLANDS

Düsseldorf

BELGIUM

Paris

Amsterdam

LUXEMBOURG

Hamburg

Hannover

GERMANY

Frankfurt

Bremen





Примечания:

Неактивные на данный момент устройства (у которых на данный момент нет соединения с сервером) в системе помечены серым цветом.

Обновление информации об активности устройств и их параметров производится с определенной периодичностью, предусмотренной текущими настройками.

Полное информацию о подключении и использовании Rainbow scada можно получить по данным ссылкам:

http://www.datakom.com.tr/rainbow-scada/76/48/ProductDetails?lang=5

http://www.datakom.com.tr/upload/Files/REMOTE%20MONITORING.pdf

http://www.datakom.com.tr/upload/Files/RainbowScada_USER.pdf